www.dmail.it
D-Mail®
Idee Utili e Introvabili

DMedia Commerce S.p.A.
Via Aretina 25 - 50065 Sieci (FI) ITALY
Tel. +39 055 8363040
Fax +39 055 8363057
Assist. Tecnica: Tel. +39 055 4206052
E-mail: assistenza.dmail@dmc.it

OROLOGIO CORNICE DIGITALE

ISTRUZIONI DI USO

Si tratta di una orologio digitale, per la visualizzazione delle fotografie.

Pulsanti principali per il funzionamento:

Pulsante Menu/Play "⏻", Pulsante SU "▲", e Pulsante GIU'"▼".

- Premere il tasto ⏻ "Menu/Play" per accendere (o spegnere) l'apparecchio ed accedere al menu principale. Tenendo premuto il tasto ⏻ per 3 secondi, si accede alla presentazione delle fotografie, dopo aver visualizzato il LOGO MC ONSEN. Durante la presentazione delle fotografie o in modalità orologio, premendo a lungo il tasto ⏻ "Menu/Play" l'apparecchio si spegne.
- Durante la visualizzazione delle fotografie, premendo il tasto ⏻ si accede al menu principale.
- Per visualizzare la fotografia o la voce di menu PRECEDENTE, premere il tasto ▲.
- Per visualizzare la fotografia o la voce di menu SUCCESSIVO, premere il tasto ▼.
- Durante l'accensione dell'apparecchio, sull'interfaccia di visualizzazione delle fotografie, si può visualizzare un indice delle foto.

FUNZIONI MENU PRINCIPALE

CONNESSIONE USB

Connettere il PC mediante il cavo USB, visualizzare la finestra della connessione USB oppure cliccare la funzione "connessione USB" dal Menu Principale, per avviare il sottomenu della connessione USB. Selezionare l'opzione "Si" e connettersi al PC: ora è possibile caricare le foto con un software autoinstallante. Selezionare, invece, "Annulla" per uscire.

PER CONFIGURARE LA PRESENTAZIONE DELLE FOTO, SELEZIONARE IL COMANDO "PRESENTAZIONE FOTO"

Cliccare il comando "Menu/Play" per entrare nel sottomenu, visualizzando quanto segue: (Presentazione foto 3 sec.)

Premere il tasto "su" o "giù" per selezionare il tempo di configurazione (scegliere da 0 a 15 secondi). Terminare la configurazione, premendo il tasto "Menu/Play" per salvare le impostazioni ed uscire.

PER CONFIGURARE L'AUTO-SPEGNIMENTO, SELEZIONARE IL COMANDO "SPEGNIMENTO AUTOMATICO"

Cliccare il tasto "Menu/Play" per entrare nel sottomenu, visualizzando quanto segue:

(Spegnim automat 30 sec.)

Premere il tasto "su" o "giù" per selezionare il tempo di Auto-spegnimento (scegliere da 0 a 30 secondi). Terminare la configurazione, premendo il tasto "Menu/Play" per salvare le impostazioni ed uscire.

Quando viene selezionato il tempo "00", l'utente deve spegnere l'apparecchio manualmente.

PER CONFIGURARE LA LUMINOSITÀ DELLA "RETROILLUMINAZIONE" DELLO SCHERMO, SELEZIONARE IL COMANDO

"Retroilluminazione".

Cliccare il tasto "Menu/Play" per entrare nel sottomenu, visualizzando quanto segue:

(Retroilluminazione 21)

Premere il tasto "su" o "giù" per selezionare il valore della retroilluminazione (livelli "00-21"). Terminare la configurazione, premendo il tasto "Menu/Play" per salvare le impostazioni ed uscire.

PER CONFIGURARE L'OROLOGIO ED IL CALENDARIO, SELEZIONARE IL COMANDO "OROLOGIO"

Cliccare il tasto "Menu/Play" per visualizzare l'orologio.

PER IMPOSTARE L'OROLOGIO E CONFIGURARE IL CALENDARIO, SELEZIONARE IL COMANDO "OROLOGIO"

Cliccare il tasto "Menu/Play" per entrare nel sottomenu dell'impostazione orologio "Regola orologio"

(Mese-Giorno-Anno-Ore-Min-Sec-Giorno della settimana)

Premere il tasto "su" o "giù" per selezionare il comando di regolazione; configurare il valore premendo i tasti "su" o "giù". Terminare la configurazione, premendo il tasto "Menu/Play" per salvare le impostazioni ed uscire.

N.B. Aggiornare l'orologio in tempo reale, connettendolo al PC con il cavo USB.

PER ELIMINARE UNA O PIÙ FOTO, SELEZIONARE IL COMANDO "ELIMINARE".

Cliccare il tasto "Menu/Play" per entrare nel sottomenu, visualizzando quanto segue:

"Elimina singola"

"Elimina tutto"

"Annullare".

Per cancellare una fotografia, selezionare la foto da eliminare, premere il tasto "Menu/Play", selezionare il comando "Elimina singola", premendo i tasti "su" o "giù"; quindi selezionare "sì" per confermare la cancellazione oppure "no" per uscire

ATTENZIONE: Quando una foto in modalità slide-show non viene eliminata correttamente, si prega l'utentedi chiudere l'immagine (selezionando il tempo "00" di visualizza zione); quindi, cancellare la foto.

Per cancellare tutte le foto, selezionare il comando "Elimina tutto"

Cliccare il tasto "Menu/Play" per entrare nel premendo il tasto "su" o "giù". Selezionare "Sì" per confermare la cancellazione e "No" per uscire. Quando la cancellazione è confermata, verranno eliminate tutte le foto.

N.B. Riguardo a tutte le configurazioni, se non si preme il tasto "menu/play" per confermare, si ha l'uscita dopo 5 secondi di inattività, e la configurazione non viene eseguita.

PER USCIRE DAL MENU PRINCIPALE, SELEZIONARE IL COMANDO "USCITA"

Premere il tasto "Menu/Play" per uscire, e ritornare alla modalità di visualizzazione delle foto.

AVVERTENZE ED AVVISI

Questo prodotto deve essere utilizzato con attenzione.

⚠ Mettere questo dispositivo, i suoi accessori e pezzi di ricambio lontano dalla portata dei bambini e degli animali.

⚠ Non collegare il prodotto o un accessorio a prodotti incompatibili.

⚠ Tenere lontano dalla pioggia, l'umidità e liquidi in genere; non lasciare liquidi infiammabili, esplosivi o gas nello stesso comparto in cui si trova il prodotto o sue parti o accessori.

⚠ Non utilizzare o conservare il prodotto in luoghi polverosi, al fine di evitare che vengano danneggiate le sue parti.

⚠ Non mettere il prodotto in luoghi caldi o freddi troppo a lungo (ad alta temperatura si può abbreviare la vita dei circuiti elettronici.

⚠ Non mettere il prodotto all'interno o a contatto con dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori, se surriscaldato può causare danni.

⚠ Non gettare, battere o vibrare il prodotto, perché altrimenti si possono danneggiare i circuiti elettronici e/ o parte della struttura.

⚠ Non usare prodotti chimici né liquidi, per pulirlo si prega di impiegare solamente un panno inumidito.

⚠ Il prodotto può essere aperto e riparato solo da professionisti.

⚠ La riparazione del prodotto va effettuata solo da personale qualificato.

N.B: Il mancato rispetto dei punti indicati può causare pericolo, invalida la garanzia e la responsabilità del produttore e del distributore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Display CSTN/TFTLCD da 1.1-3,5 pollici.

Presentazione automatica o visualizzazione manuale delle fotografie.

Formati supportati: BMP, JPG, PHG.

Funzioni: calendario ed orologio.

Batteria realizzata in litio ricaricabile da 3.7 V, e cavo caricabatterie al litio intellettualizzato.

GARANZIA

La garanzia decade se l'apparecchio non è usato in modo conforme a quanto indicato nelle istruzioni.

La garanzia esclude i danni dovuti a cause non riferibili all'apparecchio. In particolare la garanzia decade se l'apparecchio ha subito danni a causa di cadute, di collegamenti non conformi a quelli indicati nelle istruzioni, di temporali, di sovraccarichi, di esposizione a fonti di calore, all'umidità o al gelo.

Questa garanzia dà specifici diritti a voi, e potete anche avere altri diritti che variano da stato a stato.

Se per qualsiasi motivo, questo prodotto deve essere restituito al negozio dove è acquistato, deve essere imballato nella sua scatola/pacchetto originale.

Imported by:
European deluxe industries s.r.l.
Via Ponchielli, 47 - 20052 Monza - Italy

www.dmail.eu

D-Mail®

Useful and Unique Ideas

DIGITAL PHOTO FRAME WATCH

USER'S MANUAL

It's a digital watch and a photo frame.

Buttons and their functions:

Menu/Play "⏻" button: UP "⧗" button; DOWN "⧗" button

- To switch the device on/off and to enter the main Menu, press "⏻" Menu/Play button. The display will show MC ONSEN logo, then press and hold "⏻" button for 3 seconds to enter the slide show. When in slide show mode or in time mode, press and hold "⏻"Menu/Play button to switch the device off.
- When in slide show mode, press "⏻" button to enter the main Menu.
- To display the PREVIOUS photo or menu step, press "⧗" button.
- To display the NEXT photo or menu step, press "⧗" button.
- When switching on, the device will show the photo index on the photo display interface.

MAIN MENU FUNCTIONS

USB CONNECTION

Connect the device to a PC using the USB cable. To enter the USB connection Menu, display the USB connection window or click on "connecting USB" in the Main menu. Connect the PC by selecting the "Yes" option. Now you can download the photos using a self-installing software. Exit by selecting the "Cancel" option.

TO SET THE SLIDE SHOW, SELECT "SLIDE SHOW" OPTION

To enter the Slide Show Menu, press "Menu/Play". "Slide Show 3 sec" will show on the display.

To set the display time, press "up" or "down" buttons (you can choose between 0 and 15 sec). Save the selected display time and exit the menu by pressing "Menu/Play" button.

TO SET AUTO OFF OPTION, SELECT "AUTO OFF" OPTION

To enter the Auto Off Menu, press "Menu/Play". "Auto Off 30 sec" will show on the display.

To set the auto off time, press "up" or "down" buttons (you can choose between 0 and 30 sec). Save the selected time and exit the menu by pressing "Menu/Play" button.

When "00" auto off time is selected, the device must be switched off manually.

TO ADJUST DISPLAY'S BACKLIGHT BRIGHTNESS, SELECT "BACKLIGHT" OPTION

To enter the Backlight Menu, press "Menu/Play". "Backlight 21" will show on the display.

To adjust the display's backlight brightness, press "up" or "down" buttons (you can choose one level between 00-21). Save the selected brightness and exit the menu by pressing "Menu/Play" button.

TO ENTER TIME AND CALENDAR SETTING, SELECT "TIME" OPTION

Press "Menu/Play" button to display the watch.

TO SET TIME AND CALENDAR, SELECT "TIME" OPTION

To enter the "Time Setting" Menu, press "Menu/Play". (Month-Day-Year-Hour-Min-Sec-Date)

To select the option, press "up" or "down" buttons; set time and date by pressing "up" or "down" buttons. Save the settings and exit the menu by pressing "Menu/Play" button.

Note: To adjust the watch in real time, connect it to the PC using the USB cable.

TO DELETE ONE ORE MORE PHOTOS, SELECT "DELETE" OPTION

To enter the Delete Menu, Press "Menu/Play". "Delete one", "Delete all" and "Cancel" will show on the display.

To delete one photo: select the photo, press "Menu/Play" button and select "Delete one" option by pressing the "up" or "down" buttons. Confirm deleting photo by pressing "Yes" or cancel and exit by pressing "No".

WARNING: If a photo cannot be deleted when in slide show mode, remove the photo (selecting "00" display time). Now you can delete the photo.

To delete one photo: select the photo, press "Menu/Play" button, select "Delete one" option by pressing the "up" or "down" buttons. Confirm deleting photo by pressing "Yes" or cancel and exit by pressing "No".

To delete all the photos, select "Delete all" option.

Press "Menu/Play" button, select "Delete all" option by pressing the "up" or "down" buttons. Confirm deleting all photos by pressing "Yes" or cancel and exit by pressing "No".

NOTE: If you do not press "Menu/Play" button within 5 seconds, any setting will be cancelled.

TO EXIT MAIN MENU, SELECT "EXIT" OPTION

To exit Main Menu and enter slide show, press "Menu/Play" button.

WARNINGS

This product must be handled with care. Please follow these warnings:

⚠ Keep this device, its attachments and spare parts out of reach of children and pets.

⚠ Use only suited attachments.

⚠ Keep the device away from rain, moisture and liquids; do not store the device or its attachments close to flammable liquids, explosives or gas.

⚠ Do not use or store this product in dusty areas to avoid damages.

⚠ Do not expose the device to extreme temperatures (electronic circuits may be damaged).

⚠ Do not put the device into microwave, electric or gas ovens or near heath sources, danger of explosion.

⚠ Do not drop or hit the device: electronic circuits may be damaged and the case may break.

⚠ Clean the device with a damp cloth. Do not use chemicals or liquid detergents.

⚠ The device must be repaired only by qualified experienced technicians.

SPECIFICATIONS

Display: 1.2-3.5" CSTN/TFTLCD

Slide Show: Automatic or manual

Supported files: BMP, JPG, PHG

Functions: Calendar and watch

Battery: 3.7V lithium rechargeable provided with recharging USB cable.

WARRANTY

The warranty is valid for normal use of the device as defined in the user's guide.

Excluded from this warranty, damage due to a cause unrelated to the device. In particular, the warranty does not apply if the unit has been damaged following a collision or a fall, a false move, a connection that does not comply with the instructions or requirements specified in this manual, the effect of lightning overvoltage sector, inadequate protection against heat, moisture or frost.

This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights that vary from state to state. If for any reason this product needs to be returned to the store where purchased it must be packed in its original carton/package.

Imported by:
European deluxe industries s.r.l.
Via Ponchielli, 47 - 20052 Monza - Italy

www.dmail.pt
D-Mail®
Ideias Úteis, Presentes Originais

D-Mail Venda Directa SA
Parque Monserrate - Pav. C Z.I. da
Abrunheira 2714-971 Sintra
PORTUGAL - Tel. +351 21 9156560
Fax +351 21 9156569
Email: assistencia@dmail.pt

RELÓGIO COM MOLDURA DIGITAL

MANUAL DO UTILIZADOR

Trata-se de um relógio digital, para a visualização de fotografias.

Existem três botões principais para o funcionamento:

Botão Menu/Play "⏻", Botão MAIS "⧗", e Botão MENOS "⧖".

- Prima o botão ⏻ "Menu/Play" para ligar (ou desligar) o aparelho e aceder ao menu principal. Mantendo premido o botão⏻ durante 3 segundos, acede à apresentação das fotografias, após ter visualizado o LOGO MC ONSEN. Durante a apresentação das fotografias ou em modalidade relógio, premindo o botão ⏻ "Menu/Play" o aparelho desliga-se. Durante a visualização das fotografias, premindo o botão ⏻ acede-se ao menu principal.
- Para visualizar a fotografia ou o menu ANTERIOR, prima o botão ⧗.
- Para visualizar a fotografia ou o menu SEGUINTE, prima o botão ⧖.
- Quando liga o aparelho, pode visualizar no interface de visualização de fotografias um índice das mesmas.

FUNÇÃO MENU PRINCIPAL

LIGAÇÃO USB

Ligar ao PC atrave´s do cabo USB, visualizar a janela da ligação USB ou clicar na função 'ligação USB' do Menu Principal, para aceder ao sub-menu da ligação USB. Seleccionar a opção 'Sim' e ligue-se ao PC: agora é possível carregar as fotos com um software de auto-instalação. Seleccionar 'Anular' para sair.

PARA CONFIGURAR A APRESENTAÇÃO DAS FOTOS, SELECCIONE O COMANDO "APRESENTAÇÃO DAS FOTOGRAFIAS"

Clicar no comando "Menu/Play" para entrar no sub-menu, visualizando o seguinte: (Apresentação fotos 3 secs.)

Premir o botão "mais" ou "menos" para seleccionar o tempo de configuração (escolher de 0 a 15 segundos). Terminar a configuração, premindo o botão "Menu/Play" para gravar as definições e sair.

PARA CONFIGURAR O DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, SELECCIONAR O COMANDO "DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO"

Clicar no botão "Menu/Play" para entrar no sub-menu, visualizando o seguinte:

(Desligamento automático 30 sec.)

Premir o botão "mais" ou "menos" para seleccionar o tempo de desligamento automático (escolher de 0 a 30 segundos). Terminar a configuração premindo o botão "Menu/Play" para gravar as definições e sair.

Quando seleccionar o tempo "00", o utilizador deve desligar o aparelho manualmente.

PARA CONFIGURAR A LUMINOSIDADE DA 'ILUMINAÇÃO' DO ECRÃ, SELECCIONAR O COMANDO 'ILUMINAÇÃO'

Clicar no botão "Menu/Play" para entrar no sub-menu, visualizando o seguinte:

(Iluminação 21)

Premir o botão "mais" ou "menos" para seleccionar o nível de iluminação (níveis "00-21"). Terminar a configuração premindo o botão "Menu/Play" para gravar as definições e sair.

PARA CONFIGURAR O RELÓGIO E O CALENDÁRIO, SELECCIONAR O COMANDO "RELÓGIO"

Clicar no botão "Menu/Play" para visualizar o relógio.

PARA ACERTAR O RELÓGIO E CONFIGURAR O CALENDÁRIO, SELECCIONAR O COMANDO "RELÓGIO"

Clicar no botão "Menu/Play" para entrar no sub-menu da configuração do relógio "Regulação relógio"

(Mês-Dia-Ano-Hora-Min-Seg-Dia da semana)

Premir o botão "mais" ou "menos" para seleccionar o comando de regulação; configurar o valor premindo os botões "mais" ou "menos". Terminar a configuração premindo o botão "Menu/Play" para gravar as definições e sair.

Nota. Acerte o relógio em tempo real, ligando-o ao PC com o cabo USB.

PARA ELIMINAR UMA OU MAIS FOTOS, SELECCIONAR O COMANDO "ELIMINAR"

Clicar no botão "Menu/Play" para entrar no sub-menu, visualizando o seguinte:

"Eliminar uma"

"Eliminar todas"

"Anular"

Para apagar uma fotografia, comece por seleccionar a foto a eliminar, premir o botão "Menu/Play", selecionar o comando "Eliminar uma", premindo os botões "mais" ou "menos"; depois seleccione "sim" para confirmar a operação ou "não" para sair

ATENÇÃO: Quando uma foto não é correctamente eliminada em modalidade slide-show, feche a imagem (seleccionando o tempo "00" de visualização); depois, eliminar a foto.

Para eliminar todas as fotos, sleccionar o comando "Eliminar todas"

Clicar no botão "Menu/Play" para entrar no menu premindo o botão "mais" ou "menos". Seleccionar "Sim" para confirmar a operação ou "Não" para sair. Quando a operação é confirmada, todas as fotos são eliminadas.

Nota. Relativamente a todas as configurações, se não premir o botão "menu/play" para confirmar, perde o efeito após 5 segundos de inactividade e a configuração não é efectuada.

PARA SAIR DO MENU PRINCIPAL SELECCIONAR O COMANDO "SAÍDA"

Premir o botão "Menu/Play" para sair, e regressar à modalidade de visualização das fotos.

ADVERTÊNCIAS E AVISOS

Este produto deve ser protegido com atenção.
É importante que siga os seguintes avisos e advertências:

⚠ Mantenha este dispositivo, os seus acessórios e peças longe do alcance de crianças e animais;

⚠ Não ligar o produto ou um dos acessórios a produtos incompatíveis;

⚠ Manter longe da chuva, humidade e líquidos em geral; não deixar líquidos inflamáveis, explosivos ou gás na mesma divisão onde se encontra o produto ou as suas peças ou acessórios;

⚠ Não utilizar ou conservar o produto em locais com pó, a fim de evitar que se danifiquem;

⚠ Não colocar o produto em locais quentes ou frios durante muito tempo (a altas temperaturas pode encurtar o tempo de vida dos circuitos electrónicos);

⚠ Não colocar o produto no interior ou em contacto com dispositivos de aquecimento como microondas, fornos ou radiadores, pois pode sobreaquecer e explodir.

⚠ Não atirar, bater ou agitar o produto, uma vez que pode danificar os circuitos electrónicos e/ou partes da estrutura;

⚠ Não usar produtos químicos ou líquidos, para limpar utilize apenas um pano húmido;

⚠ O produto só pode ser manuseado, aberto ou reparado por profissionais;

⚠ A reparação do produto deve ser efectuada por pessoal qualificado.

NOTA: O desrespeito pelas normas acima indicadas pode causar perigo e invalida e a responsabilidade do fabricante e do distribuidor.

CARACTERÍSTICAS

Display CSTN/TFTLCD de 1.1-3,5 polegadas.

Apresentação automática ou visualização manual das fotografias.

Formatos suportados: BMP, JPG, PHG.

Funções: calendário e relógio.

Bateria de 3.7 V realizada em lítio recarregável, e cabo carregador de lítio intelectualizado.

GARANTIA

A garantia é válida para a utilização normal do dispositivo, tal como definido no manual do utilizador.

Estão excluídos desta garantia os danos provocados por uma causa não relacionada com o dispositivo. Em particular, a garantia não se aplica se o aparelho tiver sido danificado na sequência de uma colisão ou queda, um passo em falso, uma ligação que não esteja em conformidade com as instruções ou os requisitos especificados neste manual, o efeito de sobretensão provocada por relâmpagos, protecção inadequada contra humidade, calor ou frio.

Esta garantia concede-lhe direitos específicos, e você também pode ter outros direitos que variam de estado para estado. Se por qualquer razão o produto deve ser devolvido à loja comprou este deve ser acondicionado em sua embalagem original/pacote.

Imported by:
European deluxe industries s.r.l.
Via Ponchielli, 47 - 20052 Monza - Italy

www.dmail.ro
D-Mail®
Idei Utile și Cadouri Originale

Sc D-Mail Direct S.r.l.
Bd Natiunile Unite, Nr. 4 Bl. 106,
Parter, Sector 5, 050122 Bucuresti
ROMANIA
Tel 021 3360444 - Fax 021 3360413
E-mail: office@dmail.ro

Cod. 292771

CEAS DIGITAL PENTRU FOTOGRAFII

MANUAL DE UTILIZARE

Ceas digital pentru vizualizarea fotografiilor.

Butoane principale de funcționare:

Menu/Play ⏻, SUS ⧗, JOS ⧖.

- Apăsați pe Menu/Play ⏻ pentru pornire/oprire și intrarea în meniul principal. Țineți apăsat 3 secunde pe Menu/Play ⏻ și treceți la prezentarea fotografiilor, dupo ce ați vizualizat LOGO MC ONSEN . În timpul prezentării fotografiilor sau în modalitatea ceas, apăsând pe Menu/Play ⏻ aparatul se oprește.
- În timpul vizualizării fotografiilor apăsând pe Menu/Play ⏻ se trece la meniul principal.
- Ca să vizualizați fotografia sau ceva din meniul PRECEDENT apăsați SUS ⧗.
- Ca să vizualizați fotografia sau ceva din meniul URMĂTOR apăsați JOS ⧖.
- Când porniți aparatul pe interfața de vizualizare a fotografiilor se poate vedea un indice al fotografiilor.

FUNCȚIUNILE MENIULUI PRINCIPAL

CONEXIUNE USB

Pentru activarea sub-meniului USB conectați calculatorul cu ajutorul cablului USB, vizualizați fereastra conexiunii USB sau dati click pe funcția „conexiune USB" din Meniul Principal. Selecționați opțiunea „DA" și conectați-vă la calculator: acum puteți încărca fotografiile cu un software . Selecționați „Anulează" pentru ieșire.

CONFIGURAREA PREZENTĂRILOR FOTOGRAFICE PRIN COMANDA „PREZENTARE FOTO"

Click pe comanda Menu/Play pentru a intra în sub-meniul, vizualizând:

(Prezentare foto 30 secunde).

Apăsați pe SUS sau JOS pentru alegerea timpului de configurare (între 0 și 15 secunde). Terminați și apăsați pe Menu/Play pentru salvarea configurării și ieșire.

PENTRU FUNCȚIA OPRIRE AUTOMATĂ ALEGEȚI COMANDA „OPRIRE AUTOMATĂ"

Click pe Menu/Play pentru a intra în sub-meniul vizualizare

(Oprire automată 30 secunde).

Apăsați pe butoanele SUS sau JOS pentru a selecționa durata până la Oprirea Automată (alegeți între 0 și 30 de secunde). Terminați configurarea, apăsând pe Menu/Play ca să salvați setarea.

Dacă alegeți „00" utilizatorul va trebui să oprească aparatul manual.

CONFIGURAREA ILUMINĂRII DISPLAY-ULUI PRIN ALEGEREA „RETROILUMINARE"

Click pe Menu/Play ca să intrați în sub-meniu și se va vedea (Retroiluminare 21).

Apăsați pe butoanele SUS sau JOS pentru alegerea valorii (între 00 și 21).

Terminați și apăsați pe Menu/Play pentru salvarea configurării și ieșire.

CONFIGURAREA CEASULUI ȘI CALENDARULUIPRIN SELECȚIONAREA COMENZII „CEAS"

Apăsați pe Menu/Play pentru a vedea ceasul.

CONFIGURAREA CEASULUI ȘI CALENDARULUI PRIN COMANDA „CEAS"

Apăsați pe Menu/Play penru a intra în sub-meniul ceasului „Reglare ceas" (lună-zi-an-oră-minut-secunde-ziua săptămânii).

Apăsați pe SUS sau JOS pentru alegerea comenzii de reglare, configurați valoarea apăsând pe SUS sau JOS.

Terminați și apăsați pe Menu/Play pentru salvarea configurării și ieșire.

N.B.: reglați ceasul la timpul real conectându-l la calculator prin cablul USB.

ELIMINAREA DE FOTOGRAFII ALEGÂND COMANDA „ELIMINARE"

Click Menu/Play pentru a intra în sub-meniu vizualizând:

„Elimina o singură fotografie"

Elimină tot

Anulare.

Pentru ștergerea fotografiei trebuie mai întâi să selecționați fotografia apăsând pe Menu/Play, după care selecționați comanda „Elimină o singură fotografie", apăsați SUS sau JOS, selecționați DA și confirmați ștergerea și NU pentru ieșire.

ATENȚIE: Dacă o fotografie e în modalitatea slide-show și nu e eliminată corect utilizatorul trebuie să închidă imaginea (alegând timpul 00 de vizualizare); deci practic ștergând fotografia.

Pentru ștergerea tuturor fotografiilor selecționați comanda „Eliminare tot"

Click Menu/Play pentru a intra în sub-meniu, după care SUS sau JOS. Selecționați DA pentru confirmarea ștergerii și NU pentru ieșire. Când ștergerea a fost confirmată toate fotografiile vor fi eliminate.

N.B.: Referitor la toate configurarile, dacă nu apăsați menu/play pentru confirmare veți ieși după 5 secunde și configurarea nu va fi făcută.

1.IEȘIREA DIN MENU/PLAY PRIN COMANDA „IEȘIRE"

Apăsați pe MENU/PLAY pentru ieșire și reîntoarcere la modalitatea de vizualizare a fotografiilor.

AVERTIZĂRI ȘI ATENȚIONĂRI

Acest produs trebuie păstrat cu grijă. Iată câteva avertizări:

⚠ Păstrați produsul, accesoriile și piesele de schimb departe de copii.

⚠ Nu conectați produsul sau un accesoriu la produse incompatibile.

⚠ Feriți produsul de ploaie, umiditate și lichide în general; nu lăsați lichide inflamabile, explozivi sau gas în aceeași încăpere în care se găsește produsul sau părți și accesorii ale acestuia.

⚠ Nu utilizați sau păstrați produsul în locuri prăfuite pentru a evita deteriorarea componentelor sale.

⚠ Nu puneți produsul timp îndelungat în locuri prea calde sau prea reci, căci s-ar putea scurta durata de funcționare a circuitelor electronice. Nu puneți produsul în interiorul sau în contact cu dispozitive de încălzire precum microunde, cuptoare și radiatoare, căci încingerea ar putea produce explozii.

⚠ Nu aruncați, loviți sau scuturați produsul căci s-ar putea deteriora circuitele electronice și/su o parte din structură.

⚠ Nu utilizați produse chimice sau lichide pentru curățare ci doar o cârpă umezită.

⚠ Produsul poate fi deschis și/sau reparat doar de profesioniști

⚠ Reparația va trebui făcută doar de un personal calificat.

NOTA BENE: nerespectarea acestor indicații poate cauza un pericol și anula garanția și responsabilitatea producătorului /vânzătorului.

CARACTERISTICI

Display CSTN/TFTLCD de 1.1-3,5 inch.

Prezentare automată sau vizualizare manuală a fotografiilor.

Formate suportate: BMP,JPG,PHG.

Funcțiuni: calendar și ceas

Bateria realizată în litiu reîncărcabil de 3.7V și cablu de reîncărcare din litiu intelectualizat.

GARANZIA

Garanția se acorda conform normelor in vigoare valabile in fiecare tara. Garanția este valabilă doar în cazul utilizării normale a dispozitivului precum este descrisă în manualul utilizatorului. Se exclude de la această garanție, deteriorarea datorită unei cauze care nu are legătură cu dispozitivul. În mod particular, garanția nu se aplică dacă aparatul a fost deteriorat datorită unei coliziuni sau a unei căderi, a unei mișcări necorespunzătoare, a coectării dacă nu corespunde cu instrucțiunile sau cu condițiile specificate în acest manual, efectul sectorului de supratensiune, protecție inadecvată împotriva surselor de căldură, umezeală sau îngheț.

Această garanție vă oferă drepturi specifice, dar dumneavoastră puteți dispune de alte drepturi ce pot varia de la stat la stat. Dacă din orice motiv acest produs necesită a fi returnat la magazinul de unde a fost achiziționat, acesta trebuie să fie ambalat în ambalajul/cutia originală.

Producătorul și distribuitorul își rezervă dreptul de a modifica aparatul (tehnic sau estetic) și/sau de a înlocui anumite piese, acolo unde este cazul, pentru a oferi întotdeauna un produs sigur și fiabil.

Imported by:
European deluxe industries s.r.l.
Via Ponchielli, 47 - 20052 Monza - Italy

www.dmail.cz
D-Mail®
Nápady Pomůcky Zábava

D-Mail s.r.o.
Piaristická 16/1
370 01 České Budějovice
Tel. +420 389 139139
Fax +420 389 139132
E-mail: info@dmail.cz

CEAS CU RAMA DIGITALA

MANUALEN NÁVOD

Jedná se o digitální hodinky, které na displeji zobrazují fotografie.

Zde jsou tři hlavní tlačítka pro ovládání:

Tlačítko Menu / Play "⏻" tlačítko NAHORU "⧗"a DOLŮ '"⧗".

- Stiskněte tlačítko "⏻ "Menu / Play pro zapnutí (nebo vypnutí) zařízení a vstoupíte do hlavního menu. Přidržte tlačítko ⏻ po dobu třech sekund pro přístup k prezentaci fotografií po zobrazení LOGO MC ONSEN. Stisknete-li a podržíte tlačítko ⏻ "Menu / Play ", přístroj se vypne. Během prohlížení obrázků stiskněte tlačítko ⏻ pro přístup do hlavního menu. Chcete-li zobrazit předchozí kategorii, vyberte v menu PRECEDENCE stisknutím tlačítka ⧗.
- Chcete-li zobrazit následující fotografii, vyberte v menu SUCCESIVO, stisknutím tlačítka ⧗.Při aktivaci rozhraní pro zobrazování fotografií si můžete prohlédnout index fotografií.

HLAVNÍ FUNKCE MENU

USB PŘIPOJENÍ

Připojte ke svému počítači prostřednictvím USB kabelu, zobrazte připojení rozhraní USB, nebo klikněte na "USB Connection " v hlavním menu, podmenu pro navázání spojení USB. Zvolte „Ano" a připojte se k PC.: nyní můžete nahrávat fotky. Nebo naopak vyberte „ Zrušit" pro ukončení.

PRO NASTAVENÍ PREZENTACE FOTOGRAFIÍ VYBERTE PŘÍKAZ „FOTO PREZENTACE"

Klikněte na příkaz „Menu/play", pro vstup do podmenu, zobrazení je následující: (prezentace foto 3 sekundy).

Stisknutím tlačítka „nahoru" nebo „dolů" zvolte nastavení času (od 0 do 15 sekund). Ukončete nastavení stisknutím tlačítka "Menu / Play " pro uložení nastavení a ukončení.

PRO NASTAVENÍ AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ VYBERTE PŘÍKAZ „AUTO POWER OFF"

Klikněte na tlačítko "Menu / Play " pro vstup do podmenu, viz následující: (K automatickému vypnutí dojde za 30 sekund). Stiskněte tlačítka „nahoru" nebo „dolů" pro výběr doby automatického vypnutí (od 0 do 30 sekund). Ukončete nastavení stisknutím tlačítka "Menu / Play " pro uložení nastavení a ukončení. Vyberete-li dobu „00", musí uživatel ručně vypnout napájení.

PRO NASTAVENÍ JASU PRO PODSVÍCENÍ DISPLEJE ZVOLTE PŘÍKAZ „PODSVÍCENÍ"

Klikněte na tlačítko "Menu / Play " pro vstup do podmenu, viz následující: (podsvícení 21). Stiskněte tlačítko „nahoru" nebo „dolů" pro výběr hodnoty podsvícení (úroveň 00 až 21). Ukončete nastavení stisknutím tlačítka "Menu / Play " pro uložení nastavení a ukončení. Ukončete nastavení stisknutím tlačítka "Menu / Play " pro uložení nastavení a ukončení.

PRO NASTAVENÍ DATA A ČASU VYBERTE PŘÍKAZ „HODINY"

Klikněte na tlačítko "Menu / Play " pro zobrazení hodin.

PRO NASTAVENÍ DATA A ČASU VYBERTE PŘÍKAZ „HODINY"

Klikněte na tlačítko „Menu/Play pro vstup do podmenu „Nastavení hodin" (měsíc-den-rok-hodiny-minuty-sekundy-den v týdnu). Stiskněte tlačítko „nahoru" nebo „dolů" pro výběr, nastavte hodnotu stiskem tlačítka „nahoru" nebo „dolů". Ukončete nastavení stisknutím tlačítka "Menu / Play " pro uložení nastavení a ukončení.

PRO ODSTRANĚNÍ JEDNÉ NEBO VÍCE FOTOGRAFIÍ KLIKNĚTE NA PŘÍKAZ „ODSTRANIT"

Klikněte na tlačítko "Menu / Play " tlačítko pro vstup do podmenu, viz následující:

„Odstranit jednotlivé"

„Odstranit vše"

„Zrušit"

Chcete-li odstranit fotografii, nejprve vyberte tu, kterou chcete odstranit, stiskněte tlačítko „Menu/Play", zvolte „Odstranit jednotlivé" stiskněte tlačítko „nahoru" nebo „dolů", pak vyberte „ano" pro potvrzení nebo „ne" pro ukončení.

UPOZORNĚNÍ: Když fotografie v režimu prezentace není odstraněna správně, prosím zavřete obrázek (volbou „00" na displeji), pak odstraňte fotografii.

Chcete-li odstranit všechny snímky, zvolte "Odstranit vše. Klikněte na tlačítko "Menu / Play " pro vstup stiskněte tlačítka "nahoru" nebo "dolů". Zvolte "Ano" potvrďte zrušení a "Ne" ukončíte. Je-li potvrzeno zrušení, budou všechny fotografie smazány.

Poznámka: co se týká všech nastavení, pokud nestisknete tlačítko „menu/play" pro potvrzení, po 5 sekundách nečinnosti se nastavení vypne a konfigurace nebude provedena

PRO ODCHOD Z HLAVNÍHO MENU ZVOLTE PŘÍKAZ „EXIT"

Stiskněte tlačítko "Menu / Play " pro ukončení a návrat k zobrazení fotografií.

VAROVÁNÍ A UPOZORNĚNÍ

Tento výrobek musí být pečlivě chráněn. Zde jsou upozornění a varování:

⚠ Uchovávejte toto zařízení a jeho součásti mimo dosah dětí a domácích zvířat.

⚠ Nepřipojujte tento produkt k nekompatibilním výrobkům.

⚠ Chraňte před deštěm, vlhkostí, nenechávejte v blízkosti hořlavých látek, plynů nebo výbušných látek.

⚠ Nepoužívejte ani nenechávejte na prašných místech, aby se zabránilo poškození částí produktu.

⚠ Nenechávejte produkt příliš dlouho v horku nebo v chladu (při vysokých teplotách může dojít ke zkrácení životnosti elektronických zařízení a může dojít k poškození baterie nebo plastových částí).

⚠ Výrobek nesmí přijít do kontaktu s radiátory či s mikrovlnnou troubou, mohlo by dojít k explozi.

⚠ Neházejte, neklepejte ani netřeste s výrobkem, mohlo by dojít k poškození elektronických obvodů nebo částí nosné konstrukce.

⚠ K čištění nepoužívejte žádné chemické přípravky, čistěte pouze vlhkým hadříkem.

⚠ Používání tohoto výrobku v letadle je nezákonné a nebezpečné, prosím ujistěte se, že je výrobek během letu vypnutý.

⚠ Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Nicméně některé nemusí být chráněny před vysokofrekvenčními signály z tohoto výrobku. Potom toto konzultujte s výrobcem a proberte alternativy.

⚠ Rušení: produkt může způsobit rušení rádiových vln.

⚠ S výrobkem mohou manipulovat, opravovat jej a otevírat pouze profesionálové.

⚠ Opravu musí provádět kvalifikovaný personál.

POZNÁMKA: Nedodržení výše uvedených bodů může způsobit nebezpečí, ale nevede ke zrušení záruk a odpovědnosti výrobce a distributora.

VLASTNOSTI

Displej CSTN/TFT LCD od 1.1 do 3,5 palce.

Automatická prezentace nebo manuální zobrazování fotografií.

Podporované formáty: BMP, JPG, PHG.

Funkce: hodiny a kalendář.

Dobíjecí lithiová baterie 3,7 V.

ZÁRUKA

Tato záruka na výrobek je platná pro běžné používání zařízení, jak jsou definovány v uživatelské příručce. Záruka se nevztahuje, pokud dojde k, poškození v důsledku špatné manipulace s přístrojem. Zejména, záruka se nevztahuje, pokud přístroj byl poškozen po nehodě nebo pádu, chybným krokem, špatným připojení, které není v souladu s pokyny nebo požadavky uvedené v této příručce, vlivem přepětí, nedostatečnou ochranou proti teplu, vlhkosti nebo mrazu.

Pokud z nějakého důvodu tento výrobek musí být vrácen do skladu, nebo na prodejnu, kde jste jej zakoupili, musí být vždy zabaleno v původním obalu a balení.

Imported by:
European deluxe industries s.r.l.
Via Ponchielli, 47 - 20052 Monza - Italy

www.dmail.es

D-Mail®

Ideas Útiles, Regalos Originales

RELOJ CON VISOR DIGITAL

MANUAL DE USUARIO

Se trata de un reloj digital, para la visualización de fotografías.

Existen tres botones principales para el funcionamiento:

Botón Menú/Play "⏻", Botón más "▲", y Botón MENOS "▼".

- Presione el botón ⏻ "Menú/Play" para encender (o apagar) el aparato y acceder al menú principal. Manteniendo presionado el botón ⏻ durante 3 segundos, accede a la presentación de las fotografías, después de haber visualizado el LOGO MC ONSEN. Durante la presentación de las fotografías o en modalidad reloj, presionando el botón ⏻ "Menú/Play" el aparato se apaga. Durante la visualización de las fotografías, presionando el botón ⏻ se accede al menú principal.
- Para visualizar la fotografía o el menú ANTERIOR, presione el botón ▲.
- Para visualizar la fotogr afía o el menú siguiente, presione el botón ▼.
- Cuando enciende el aparato, puede visualizar en el interfaz de visualización de fotografías un índice de las mismas.

FUNZIONI MENU PRINCIPALE

CONEXIÓN USB

Conectar al PC a través del cable USB, visualizar la ventana de la conexión USB o hacer clic en la función 'conexión USB' del Menú Principal, para acceder al sub-menú de la conexión USB. Seleccionar la opción 'Sí' y conéctese al PC: ahora es posible cargar las fotos con un software de auto-instalación. Seleccionar 'Anular' para salir.

PARA CONFIGURAR LA PRESENTACIÓN DE LAS FOTOS, SELECCIONE EL COMANDO "PRESENTACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS"

Hacer clic en el comando "Menú/Play" para entrar en el sub-menú, visualizando lo siguiente: (Presentación fotos 3 sets.)

Presionar el botón "más" o "menos" para seleccionar el tiempo de configuración (escuchar de 0 a 15 segundos). Terminar la configuración, presionando el botón "Menú/Play" para grabar las definiciones y salir.

PARA CONFIGURAR EL APAGADO AUTOMÁTICO, SELECCIONAR EL COMANDO "APAGADO AUTOMÁTICO"

Hacer clic en el botón "Menú/Play" para entrar en el sub-menú, visualizando lo siguiente: (Apagado automático 30 sec.)

Presionar el botón "más" o "menos" para seleccionar el tiempo de apagado automático (escuchar de 0 a 30 segundos). Terminar la configuración presionando el botón "Menú/Play" para grabar las definiciones y salir.

Cuando seleccionar el tiempo "00", el usuario debe apagar el aparato manualmente.

PARA CONFIGURAR LA LUMINOSIDAD DE LA 'ILUMINACIÓN' DE LA PANTALLA, SELECCIONAR EL COMANDO 'ILUMINACIÓN'

Hacer clic en el botón "Menú/Play" para entrar en el sub-menú, visualizando lo siguiente: (Iluminación 21)

Presionar el botón "más" o "menos" para seleccionar el nivel de iluminación (niveles "00-21"). Terminar la configuración presionando el botón "Menú/Play" para grabar las definiciones y salir.

PARA CONFIGURAR EL RELOJ Y EL CALENDARIO, SELECCIONAR EL COMANDO "RELOJ"

Hacer clic en el botón "Menú/Play" para visualizar el reloj.

PARA ACERTAR EL RELOJ Y CONFIGURAR EL CALENDARIO, SELECCIONAR EL COMANDO "RELOJ"

Hacer clic en el botón "Menú/Play" para entrar en el sub-menú de la configuración del reloj "Regulación reloj"

(Mes-Día-Año-Hora-Min-Seg-Día de la semana)

Presionar el botón "más" o "menos" para seleccionar el comando de regulación; configurar el valor presionando los botones "más" o "menos". Terminar la configuración presionando el botón "Menú/Play" para grabar las definiciones y salir.

Nota. Ajuste el reloj en tiempo real, ligando-o al PC con el cable USB.

PARA ELIMINAR UNA O MÁS FOTOS, SELECCIONAR EL COMANDO "ELIMINAR"

Hacer clic en el botón "Menú/Play" para entrar en el sub-menú, visualizando lo siguiente:

"Eliminar una"

"Eliminar todas"

"Anular"

Para apagar una fotografía, comience por seleccionar la foto a eliminar, presionar el botón "Menú/Play", seleccionar el comando "Eliminar una", presionando los botones "más" o "menos"; después seleccione "sí" para confirmar la operación o "no" para salir.

ATENCIÓN: Cuando una foto no es correctamente eliminada en modalidad slide-show, cierre la imagen (seleccionando el tiempo "00" de visualización); después, eliminar la foto.

Para eliminar todas las fotos, seleccionar el comando "Eliminar todas"

Hacer clic en el botón "Menú/Play" para entrar en el menú presionando el botón "más" o "menos". Seleccionar "Sí" para confirmar la operación o "no" para salir. Cuando la operación es confirmada, todas las fotos son eliminadas.

Nota. En lo que se refiere a todas las configuraciones, se no presionar el botón "menu/play" para confirmar, perde el efeito después 5 segundos de inactividad y la configuración no es efectuada.

PARA SALIR DEL MENÚ PRINCIPAL SELECCIONAR EL COMANDO "SALIDA"

Presionar el botón "Menú/Play" para salir, y regresar a la modalidad de visualización de las fotos.

ADVERTÊNCIAS Y AVISOS

Este producto debe ser protegido con atención.
Es importante que siga los siguientes avisos y advertencias:

⚠ Mantenga este dispositivo, sus accesorios y piezas lejos del alcance de niños y animales;

⚠ No encender el producto o un de los accesorios a productos incompatibles;

⚠ Mantener lejos de la lluvia, humedad y líquidos en general; no dejar líquidos inflamables, explosivos o gas en la misma división donde se encuentra el producto o sus piezas o accesorios;

⚠ No utilizar o conservar el producto en locales con polvo, a fin de evitar que se dañen;

⚠ No colocar el producto en locales calientes o fríos durante mucho tiempo (a altas temperaturas puede acortar el tiempo de vida de los circuitos electrónicos);

⚠ No colocar el producto en el interior o en contacto con dispositivos de calentamiento como microondas, hornos o radiadores, pues puede sobrecalentarse y explotar.

⚠ No lanzar, golpear o agitar el producto, ya que puede dañar los circuitos electrónicos y/o partes de la estructura;

⚠ No usar productos químicos o líquidos, para limpiar utilice apenas un paño húmedo;

⚠ El producto sólo puede ser manejado, abierto o reparado por profesionales;

⚠ La reparación del producto debe ser efectuada por personal cualificado.

NOTA: el no respetar las normas indicadas arriba puede causar peligro y deja sin efecto la responsabilidad del fabricante y del distribuidor.

CARACTERÍSTICAS

Display CSTN/TFTLCD de 1.1-3,5 pulgadas.

Presentación automática o visualización manual de las fotografías.

Formatos soportados: BMP, JPG, PHG.

Funciones: calendario y reloj.

Batería de 3.7 V realizada en litio recargable, y cable cargador de litio intelectualizado.

GARANȚIA

Garanția se acorda conform normelor in vigoare valabile in fiecare tara. Garanția este valabilă doar în cazul utilizării normale a dispozitivului precum este descrisă în manualul utilizatorului. Se exclude de la această garanție, deteriorarea datorită unei cauze care nu are legătură cu dispozitivul. În mod particular, garanția nu se aplică dacă aparatul a fost deteriorat datorită unei coliziuni sau a unei căderi, a unei mișcări necorespunzătoare, a coectării dacă nu corespunde cu instrucțiunile sau cu condițiile specificate în acest manual, efectul sectorului de supratensiune, protecție inadecvată împotriva surselor de căldură, umezeală sau îngheț.

Această garanție vă oferă drepturi specifice, dar dumneavoastră puteți dispune de alte drepturi ce pot varia de la stat la stat. Dacă din orice motiv acest produs necesită a fi returnat la magazinul de unde a fost achiziționat, acesta trebuie să fie ambalat în ambalajul/cutia originală.

Producătorul și distribuitorul își rezervă dreptul de a modifica aparatul (tehnic sau estetic) și/sau de a înlocui anumite piese, acolo unde este cazul, pentru a oferi întotdeauna un produs sigur și fiabil.

Imported by:
European deluxe industries s.r.l.
Via Ponchielli, 47 - 20052 Monza - Italy